

Pilot uniwersalny

Wersja limitowana

Obsługuje dekodery:
BOX+, turboBOX+, mediaBOX+

Pilot poza dekodерem może sterować kilkoma istotnymi funkcjami telewizora.

DZIAŁANIE KŁAWISZY

Klawisze do sterowania telewizorem. Informacje o ich programowaniu na str. 4.



Przełącza dekodler między stanem czuwania a stanem pracy.



Wycisza głos. Ponowne wciśnięcie tego przycisku przywraca poprzedni poziom głośności.



Ten przycisk należy nacisnąć, aby natychmiast powrócić do oglądania telewizji: chowa on wszelkie menu i okna.



Otwiera listę nagrań.



Otwiera Przewodnik po Programach – szczegółowe informacje o programach z wybranej kategorii lub własnej listy. Preferowany format Tabeli lub Gazety ustalamy w media menu (otwieranie klawiszem **MENU**).



Uruchamia serwis internetowy Portal+.



Otwiera listę kategorii usługi box VOD+ (dotyczy dekodatorów z funkcją VOD+).



Przełącza kolejno pomiędzy trybem oglądania, Oknem informacyjnym a Oknem informacyjnym z opisem. Gdy na ekranie pojawi się ikona **INFO** wciśnięcie tego klawisza wyświetla pomoc kontekstową.



Otwiera okienko „Opcje Programu” z wyborem przekształceń formatu obrazu, wersji językowych, rodzaju fonii, napisów oraz ustawień „3D”. Zmiany dotyczą tylko wybranego kanału.



Zwiększają i zmniejszają siłę głosu.



W Oknie informacyjnym przełączają między informacją o obecnym i następnym programie. W menu wybierają jego elementy oraz przełączają między możliwymi wartościami.



W menu wybierają jego elementy lub opcje. W Oknie informacyjnym z opisem przesuwają tekst.



W trybie oglądania otwiera okienko z listą, co umożliwia wybór i zmianę kanału na podstawie jego nazwy. W menu wybiera aktualnie podświetlony element lub zatwierdza zmiany dokonane na poszczególnych ekranach.



Podczas oglądania przełącza- ją na następny lub poprzedni kanał. W menu lub Przewodniku po programach (EPG+) przesuwają listy o jedną stronę w górę lub dół.



Podczas oglądania lub w Oknie informacyjnym przełącza między poprzednio wybranym kanałem a aktualnie oglądanym. W menu lub Przewodniku po programach powraca do poprzedniego ekranu.



Pozwalają na przewijanie w przód i w tył.



Górny klawisz zatrzymuje obraz/nagranie, a dolny rozpoczyna odtwarzanie.



Zatrzymuje nagrywanie/od- twarzanie programu.



Rozpoczyna nagrywanie programu lub tworzy zlecenia nagrania.



Otwiera Menu ustawień: antenowych, telewizora, list ulubionych kanałów, kontroli rodzicielskiej, płatności, diagnostyki.



Otwiera tzw. „Media menu” Grupuje ono dodatkowe funkcje dekodera np. Radio+, serwis Portal+. Można tu wybrać styl wyświetlania EPG oraz uruchomić wyszukiwanie programów.



Służy do uruchamiania Radio+ (otwiera listę katego- rii radiowych).



Wyświetla aktualnie używaną rozdzielczość. Naciśnięcie kła- wisza oraz wciśnięcie zaraz po nim odpowiedniego klawisza numerycznego zmie- nia rozdzielczość. Informacje dotyczące przypisania klawi- szy numerycznych do poszcze- gólnych rozdzielczości podano w Instrukcji Uruchomienia, w punkcie „Wybór sygnału dla telewizora”



Wyświetla teletext (jeśli jest dostępny).



Kolorowe klawisze realizują funkcje, których opis wyświe- tlany jest w niektórych oknach menu (np. klawisz „zielony” uruchamia transmisję danych diagnostycznych w zakładce „Informacja o Systemie”).



Przyciski z cyframi pozwalają bezpośrednio wybrać numer kanału lub wpisać kod PIN.

→ Zaznaczone klawisze są aktywne, jeśli dekodер współpracuje z dyskiem.

PROGRAMOWANIE PILOTA

Pilot uniwersalny umożliwia również sterowanie kilkoma funkcjami telewizorów popularnych marek. Można sterować takimi funkcjami telewizora jak: włączanie, wyłączenie, wybór

wejścia AV oraz regulować głośność (w tym wyciszać głos). Użycie pilota do tych celów wymaga jego zaprogramowania, które składa się z dwóch etapów opisanych poniżej.

1. Programowanie klawiszy i

- ➔ Włączyć telewizor
- ➔ Naciśnąć i przytrzymać przez 3 sekundy klawisz , aż zaświeci się czerwony wskaźnik na pilocie.
- ➔ Naciśnąć klawisz numeryczny odpowiedni dla marki telewizora (w tabelce) i zwolnić klawisz bez zwłoki, kiedy telewizor wyłączy się.
- ➔ Jeśli po zaprogramowaniu telewizor można wyłączyć, ale nie można ponownie załączyć, należy naciśnąć równocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy klawisze  i .

Marka TV	Kod
Grundig	1
LG	2
Panasonic	3
Philips	4
Samsung	5
Sharp, JVC	6
Sony	7
Thomson	8
Toshiba	9
inne	10

2. Przypisanie do telewizora klawiszy regulacji głośności:

Przypisanie do telewizora następuje po równoczesnym naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy klawiszy  i . Aby ponownie przypisać klawisze regulacji głośności do dekodera należy naciśnąć równocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy klawisze  i .

Przywrócenie stanu fabrycznego.

Działanie pilota można przywrócić do stanu fabrycznego naciskając jednocześnie i przytrzymując przez 3 sekundy klawisze  i . Następnie po dwukrotnym mrugnieniu czerwonego wskaźnika na pilocie, należy naciśnąć kolejno klawisze ,  i .