

Dane aktualne na dzień: 08-06-2025 10:40

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/miernik-satelitarny-satlink-hw-6180-hd-p-3610.html>



Miernik satelitarny SatLink HW-6180 HD

Cena	579,00 zł
Cena poprzednia	629,00 zł
Numer katalogowy	HW-6180 HD
Producent	SatLink

Opis produktu

Miernik satelitarny SatLink HW-6180 HD



Cyfrowy miernik satelitarny **SatLink HW6180**, pozwalający na sprawne i bezproblemowe ustawienie anteny TV SAT. Proste i intuicyjne menu umożliwia pomiar wszelkich niezbędnych parametrów sygnału takich jak:

- sprawdzenie poziomu sygnału DVB-S/S2
- demodulacja QPSK/8QPSK
- C/N, MER, BER
- SPECTRUM
- konstelacja
- DiSEqC oraz USUALS



Jego mała obudowa, zakończona gumową ochroną sprawia, że miernik nie będzie przeszkadzał podczas wykonywania pomiarów i jest wytrzymały. Czytelny wyświetlacz RGB TFT LCD 2,4' (obraz w rozdzielczości 320x240) pozwala na swobodny odczyt parametrów. Elektroniczny wskaźnik poziomu sygnału w % oraz sygnalizacja dźwiękowa o znalezieniu bardzo dobrej jakości sygnału usprawniają pracę. Podświetlane na niebiesko klawisze oraz wbudowana latarka umożliwiają pracę w mało naświetlonych miejscach. W zestawie znajduje się kabel USB, dzięki któremu możemy wykonać aktualizację oprogramowania poprzez komputer PC, oraz ładowarka.



Budowa miernika:



1. **LNB IN:** wejście sygnału z satelity
2. **Wyświetlacz LCD:** wyświetla wyraźnie obraz z menu

-
3. **Lock**: dioda zapala się, gdy sygnał jest zablokowany
 4. **22K**: tryb 22kHz
 5. **Charge**: dioda ładowania
 6. **Power**: dioda informująca o stanie zasilania miernika
 7. **18V**: napięcie polaryzacji poziomej
 8. **13V**: napięcie polaryzacji pionowej
 9. **Wskaźnik procentowy**: wyświetla jakość sygnału w %
 10. **Góra**: kliknij w górę, aby przeglądać pozycję menu
 11. **Dół**: kliknij w dół, aby przeglądać pozycję menu
 12. **Lewo**: kliknij w lewo, aby przeglądać pozycję menu
 13. **Prawo**: kliknij w prawo, aby przeglądać pozycję menu
 14. **OK**: przycisk potwierdzenia
 15. **EXIT**: przycisk wyjścia
 16. **POWER**: włącz/wyłącz miernik
 17. **USB**: gniazdo mini USB
 18. **DC 12V**: gniazdo do podłączenia zasilania
 19. **Latarka**
 20. **Klapka do podpierania**



Specyfikacja:

- częstotliwość wejściowa: 950-2150MHz
- poziom sygnału wejściowego: -80 ~ -20dBm
- impedancja wejściowa: 75ohm
- zasilanie konwertera: 13/18V
- minimalny poziom szumów: około 35dbuV
- maksymalny poziom szumów: około 90 dBuV
- zabezpieczenie przepięciowe konwertera
- poziom mocy PWR, dBuV
- wskazanie siły i jakości sygnału
- procentowe wskazanie jakości sygnału
- sygnał dźwiękowy znalezienia satelity (możliwość wyłączenia)
- wskazanie błędów BER
- alarm dźwiękowy i świetlny, gdy sygnał zostanie zablokowany
- bateria LI-ION (800mAh), czas pracy ok. 3 godziny
- możliwość edycji satelity, transpondera, częstotliwości
- obsługa DiSEqC: 1.0, 1.1, 2.0 oraz 22 kHz
- możliwość zaktualizowania oprogramowania poprzez złącze USB
- zasilanie: 100-240V/50/60Hz 12V, 1000mA