Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 04:53

Link do produktu: https://www.diablosat.pl/pilot-pace-hd-7241-philips-hd-6201-7201-pvr-oryginalny-p-514.html

Pilot PACE HD 7241 , Philips HD 6201 , 7201 PVR Oryginalny

Cena	**20,00 zł**
Cena poprzednia	~~**49,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**CYFRA+**
Producent	**CYFRA +**

Opis produktu

Pilot do dekoderów **NC+ (stara Cyfra+) model PACE HD 7241 oraz Philips DSR-6201** oraz **DSR-7201** (z twardym dyskiem).

Pilot w 100% oryginalny, sygnowany logiem CYFRA+ lub NC+ !!!

Zalecamy kupowanie pilotów oryginalnych , ponieważ tylko one spełniają atesty jakościowe i są o wiele bardziej trwałe od jakiegokolwiek chińskiego zamiennika. Niedużo wyższa cena będzie zrekompensowana poprzez dłuższe działanie zakupionego pilota.

JAK SKONFIGUROWAĆ PILOT OD DEKODERA Z TELEWIZOREM?

Pilot dołączony do zestawu jest pilotem uniwersalnym i może dodatkowo sterować większością dostępnych na rynku modeli telewizorów. Sterowanie telewizorem wymaga skonfigurowania pilota z danym modelem odbiornika.

a) Konfiguracja pilota w trybie automatycznym:

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz TV i OK, aż dioda LED dwukrotnie zaświeci

Krok 2. Wprowadź kod „978”, akceptacja kodu zostanie potwierdzona dwukrotnym mignięciem diody LED.

Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Standby kierując pilot w stronę włączonego telewizora. W momencie, kiedy pilot wyłączy telewizor, zwolnij klawisz Standby..

Krok 4. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać konfigurację. Naciśnij na pilocie przycisk TV (dioda przy przycisku powinna świecić się na czerwono), sprawdź, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora. Jeśli nie, zaprogramuj pilot ręcznie.

b) Konfiguracja pilota w trybie ręcznym:

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz TV i OK, aż dioda LED dwukrotnie zaświeci. Wprowadź czterocyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora, kierując pilot w stronę włączonego telewizora.

Krok 2. Jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, wówczas powtórz programowanie.

Krok 3. Jeżeli wprowadzony kod był prawidłowy, pilot wyśle do telewizora komendę wyciszenia. Jeżeli telewizor zareagował wyciszeniem dźwięku, naciśnij klawisz OK w celu zapisania ustawień.

Krok 4. Jeżeli telewizor nie zareaguje na komendę wyciszenia, wprowadź kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.

Krok 5. Sprawdź, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota. W przypadku niewłaściwego działania powtórz programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.

Gwarancja 12 miesięcy.