

Cena	120,00 zł
Cena poprzednia	261,12 zł
Numer katalogowy	LINBOX
Producent	Linbox

Dekoder cyfrowy **LINBOX 6818** to dość ciekawe rozwiązanie w technice satelitarnej. Urządzenie pozwala na podział jednej abonamentowej (lub prepaid) karty **CYFRA +** na 2 do 10 dekodów marki **LINBOX**. Tuner posiada 4 cyfrowy wyświetlacz LED , 2 eurozłącza , wyjście cyfrowe SPDIF- optyczne ! ,wyjścia RCA, port rs232 do wymiany oprogramowania, wejście i wyjście LNB , uniwersalny czytnik kart (wielosystemowy) oraz modulator.

Menu w języku polskim , możliwość zaprogramowania (wyszukania) 5000 kanałów , obsługa przełączników DISEQC 1.1;1.2;1.3 , gry , blokada rodzicielska . Dzięki zastosowaniu portu RS232 odbiornik staje się bardziej multimedialny ponieważ bez problemu możemy zmieniać jego oprogramowanie , listę kanałów lub dodatki .Odbiornik posiada rewelacyjną funkcję podziału uprawnień z jednej karty poprzez port RS 232 .Można w takim systemie spiąć aż 10 odbiorników bez obaw że utracimy stabilność odbioru obrazu i dźwięku. Kolejną zaletą w stosunku do cardsplittera to fakt, iż nie wystają nam żadne karty oraz okablowanie z czytnika kart.

Pamiętaj placisz 1 abonament a ogladasz opłacany pakiet niezależnie na max. 10 odbiornikach !!!

Jeżeli mamy więcej odbiorników niż 2 trzeba zastosować rozgałęźnik portu RS 232 (tzw.HUB). Gdy mamy tylko 2 dekodery **LINBOX** łączymy je kablem rs 232 bezpośrednio jeden do drugiego i do jednego z nich wkładamy kartę abonamentową. Na obu dekodernach można dowolnie oglądać opłacone kanały , każdy użytkownik operuje swoim dekodernem niezależnie.

Parametry techniczne:

- polska grafika ekranowa
- Procesor Corexant
- 4000 kanałów (4000 TV i 1000 radiowych)
- DiSEqC 1.0 - współpraca z 4 konwerterami
- 1 x SCART i Cinch Audio i Video
- tworzenie własnych list programów ulubionych
- programowanie przez złącze RS232
- obsługa napisów ekranowych
- wbudowane obsługa telegid
- współpraca z obrotową DiSEqC 1.3 USALS
- w pełni automatyczne skanowanie kanałów z satelity
- EPG (elektroniczny program telewizyjny)
- cyfrowe wyjście audio SPXCF optyczne
- czujnik rury

modulator

Gwarancja 12 miesięcy.

Podłączanie dwóch tunerów LINBOX

Do podłączenia dwóch komputerów LINBOX należy użyć kabla RS232-MW skomponowanego w następujący sposób:

pin 2-3

pin 3-2

pin 5-5

Modybny kod użyć kabla telefonicznego sześciokrotnego funkcjonalności RS232.

W celu aktywowania funkcji dzwonek wygenerowany kodem, uruchomiony w NEXUS i następuje wywołany z pliku 7777.

Wszystkie wywołania w opisie dzwonek.

Na jednym komputerze należy ustawić „MASTER” oraz przypisać 8000 lub 10000

Na drugim komputerze „SLAVE” i bez przypisać taką samą jak na MASTER

W komputerze wywołany jako MASTER wykonany do czujnika kodu np. CYRBA- lub kodu innego systemu kodowania

Mozna kod zastąpić taką przegladką RS232-RL45 (kod 5pin)



Wskazanie do podłączenia komputeru modybny wykorzystany kabel telefoniczny sześciokrotności funkcjonalności RL45

W przegladkach RS232-RL45 z jednej strony łączymy we wtyczce RL45 poniższe piny:

BIELI – 5

ZIELI – 3

BRZDOWY – 2

W drążku/kontakcie RJ45

BLĄD – 5

ZŁYTY – 2

BRĄDZIWY – 3

Kabel telefoniczny przeznaczony wyłącznie w kablach RJ45 – pinowa 3 wejścia od prawej – czyli 6,7,8.

Obie kablówki RJ45 wyposażony tak samo.

Łączenie od 3 do 10 tunerów LINBOX

do połączenia więcej niż 2 tunerów LINBOX potrzebny jest hub – rozgałęźnik portu RS232



W tunerach należy wpisać w MENU i wybrać z pulsu TTTT

Włączony wyłącznik w sprawie działania karty

Wyłączony opcja MASTER oraz wyłączany przycisk na 57000

W kolejnych tunerach włączony element w sprawie działania karty

Alte wyłączenie SLAVE, kolejno numer tunera 1-10 oraz przycisk błąd, który jest dla tunera MASTER. Do łączenia tunerów z hubem należy użyć kabla RS232 (męski) z przemiennym, czyli 2-3, 3-2, 5-5. Można używać też kabla telefonicznego – opis podany jest w sprawie podłączenia dwóch tunerów.

W razie pytań lub jakichkolwiek problemów proszę o kontakt telefoniczny +48 882 521 744 lub mailowy zawadzka@shopgold.pl